




















TV LG

Kaukosäätimen käyttäminen



Jos painikkeessa on käytettävissä , paina painiketta pitkään (yli sekunnin ajan).

- **9**  : Käynnistä **Pikaohje**.
- **LIST** : Tarkistetaan tallennettuja kanavia.
LIST  : Käynnistä **Opas**.
- **0**  : **PIKATYÖKALU**-muokkausnäyttö tulee näkyviin.
- **...** : Näyttää kaukosäätimen lisäpainikkeet.
...  : Kuvailee näytön sisällön ääneen.
- **+ -** : Säättää äänenvoimakkuutta.
-  : Valitse äänen kytkeminen pois päältä TV:stä.
  : Siirry **Käytettävyys**-valikkoon.
- **^v** : Voit vaihtaa kanavaa.
-  : Tutustu suositeltuun sisältöön. (Suosituspalvelu ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.)
Käytä puheentunnistustoimintoa pitämällä painiketta painettuna puhuessasi.
-  : Näytössä näkyy aloitusvalikko.
  : Käynnistää viimeksi käytetyn sovelluksen.
-  : Valitsee tulosignaalin.
  : Siirrytään **Kotihallintapaneeli** -toimintoon.
-  : Siirry edelliseen vaiheeseen.
  : Sulkee valikon.
-  : Avaa Pika-asetukset-valikon.
  : Avaa Kaikki asetukset-valikon.
-   : Käynnistä **Tallenna**. (Joitakin malleja ei välttämättä tueta.)

Jos heilutat kaukosäädintä vasemmalle ja oikealle tai käännät siinä olevaa pyörää samalla, kun osoitat sillä TV:tä, osoitin näkyy TV:ssä. Kun liikutat kaukosäädintä haluamaasi suuntaan, osoitin seuraa mukana.

Siirrä osoitin haluamaasi kohtaan ja suorita toiminto painamalla Rulla (OK)-painiketta.

Jos osoitinta ei käytetä vähään aikaan, se häviää. Kun osoitin katoaa, heilauta kaukosäädintä oikealle ja vasemmalle. Osoitin tulee uudelleen näkyviin.

Jos painat ylä-, ala-, vasen- tai oikea-painiketta, osoitin katoaa ja kaukosäädin toimii perinteisen kaukosäätimen tavoin.

Kieliasetusten määrittäminen

⚙️ → ⓘ → **General** → **System** → **Language**

Voit valita näytössä näkyvän valikon kielen ja digitaalisen lähetyksen äänen kielen.

Valikon kieli (Menu Language)

Voit valita näytettäväksi kieleksi jonkin valikon kielistä. Puheentunnistuksen kieleksi asetetaan automaattisesti valikkokieli.

- Puheentunnistus on käytettävissä vain joissakin malleissa.

Ensisijainen puheen kieli / Toissijainen puheen kieli

Voit valita haluamasi kielen katsellessasi digitaalisesti lähetettyä ohjelmaa, joka tukee useita äänikieliä.

Niiden ohjelmien kohdalla, jotka eivät tue useita kieliä, käytetään oletuskieltä.

- Koskee digitaalisia lähetyksiä.

Näppäimistön kielet


Valitse näyttönäppäimistön kieli.

TV-oppaan avaaminen

Voit katsella ohjelmia ja ohjelmakohtaisia aikatauluja.


01 Käynnistä **Live TV** valitsemalla 🏠.

02 Paina kaukosäätimen ⋮-painiketta ja valitse **Opas**.



- 1 Voit siirtyä toimintoon valitsemalla sitä vastaavan alueen.
- 2 Voit tarkastella kanavan ja lähettäjän tietoja.
- 3 Voit tarkastella parhaillaan katsomasi ohjelman tietoja sekä keskitettyjä ohjelmatietoja.
- 4 Valitse ⓘ-painike tai ohjelman nimi. Voit tarkastella ohjelmaa koskevia lisätietoja ja käyttää **Katso/Tallenna** -toimintoa (käytettävissä vain joissakin malleissa) tai **Muistutus/Ajastettu tallennus** -toimintoa (käytettävissä vain joissakin malleissa) jne.
- 5 Sinut viedään kuluvan päivän ja kellonajan ohjelmaluetteloon.
- 6 **Kanavien hallinta** : Käynnistä **Kanavien hallinta**.
Kanavarivi : Voit muuttaa ohjelmaluettelon kokoa muuttamalla näytössä näkyvien kanavien määrää.
Suodattimet : Määrittää suodattimen.
Mini TV : Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Mini TV -toiminnon.
Käyttöopas : Siirry **Käyttöopas**-sovellukseen.
- 7 Sulkee sovelluksen.

Ulkoisten laitteiden käyttö kotihallintapaneelin kautta

Voit valita televisioon liitetyn laitteen tai hallita sitä. Suorita Kotihallintapaneeli painamalla kaukosäätimen  -painiketta pitkään.

1. Voit tarkistaa ja valita ulkoisen laitteen, joka on yhdistetty ulkoisen tuloportin tai verkon kautta.
2. Voit tarkistaa ja valita LG ThinQ-sovellukseen yhdistetyn älylaitteen.
3. Voit käyttää AirPlay/HomeKit television ohjaamiseen ja iPadissa tai Macissa olevan sisällön katseluun television näytöltä.
4. Voit toistaa ääntä Bluetoothin kautta yhdistetystä älylaitteesta.
5. Voidaan valita vain kun USB-tallennuslaite tai mediapalvelin on yhdistetty.
6. Valittuna oleva lähtökaiutin näytetään ja voit siirtyä lähtökaiuttimen aloitusnäyttöön.
7. Voit tarkastella yhdistettyjen Bluetooth-laitteiden luettelo ja valita jonkin niistä.
9. Voit kirjautua sisään LG ThinQ -tiliin tai ulos siitä.
11. Sulkee sovelluksen.

