


SAUNA

Käyttö

1. Heilauta kättäsi näytön edessä.
2. Valitse nuolinäppäimillä **I** (Päälle/Pois = Käynnistys) aktiiviseksi.
3. Paina OK.
4. Sauna on lämmin noin 30 minuutin kuluttua (lämpötila noin 65 astetta).



Näppäinten toiminnot



Tuo alivalikoista suoraan alkusivulle.



Askel taakse. Alkusivulta painettuna tulee näkyviin lämpötila ja aika.



OK-painikkeella kuitataan asetettu muutos tai siirrytään eteenpäin esim. ajan säädössä.



Käynnistys ja pysäytys. Valitaan nuolinäppäimellä ja painetaan OK.



Lämpötila asetuksen muuttaminen.



Ajastus. Esiaika asetus. Mahdollisuus ajastaa esiaikaa 0 – 24 tuntiin asti.



Asetukset. Siirrytään seuraavaan valikkoon.